



INSTRUCTIONS FOR 10-146-3 CUSHION BACK CARPET CUTTER

A. INSERTING THE BLADES.

1. The Cushion Back Cutter is equipped for use with two slotted blades. This allows for closer cutting to either the left or right selvage edge of the carpet. The blade on the right side cuts closer to the row of carpet yarn on the right of the cutter, etc. (Do not use cutter with both blades extended.)
2. Remove the knurled screw.
3. Hold 2 blades together and insert them into the slot at the bottom of the cutter.
4. Replace the knurled screw through the slot in blades and into the receiving nut.

B. ADJUSTING BLADE CUTTING DEPTH.

1. The blade cutting depth may be adjusted by loosening the knurled screw and sliding one blade down.
2. There are depth indicator marks adjacent to the blade, marking 1/16" blade depth increments. The blade depth should be slightly greater than the thickness of the carpet backing to be cut.
3. Tighten the screw to lock the blade in place.

C. USING THE CUSHION BACK CUTTER.

1. CUTTING CARPET BETWEEN ROWS.

- a. Loosen the knurled screw to adjust the blade.
- b. Slide the left or right blade down to the desired cutting depth.
(Use the blade closest to the row of carpet that will be left on the carpet.)
- c. Use the nose of the Cushion Back Cutter to guide between the rows of carpet.

2. CUTTING CARPET USING A STRAIGHTEDGE.

- a. Loosen the knurled screw to adjust the blade.
- b. Slide the blade down to the desired cutting depth. (Use the blade closest to the piece of carpet that will be at the seam.)
- c. Snap a white chalk line along the edge of the carpet.
- d. Place a straightedge along the chalk line, use as a guide for the cutter.

3. TRACE CUTTING.

- a. Cut the first piece of carpet as described above.
- b. Overlap the freshly cut piece of carpet as a guide, trace cut the second piece of carpet.

INSTRUCTIONS POUR 10-146-3 CISEAU POUR TAPIS À ENDOS COUSSINÉ

A. LAME - INSTALLATION.

1. La ciseau pour tapis à endos coussiné est équipé avec deux lames avec fente. Ceci vous permettent de couper plus près des fibres dans la trame. La lame de droit est placée afin de couper plus près des fibres du côté droit et celle de gauche plus près des fibres du côté gauche. (Ne pas utiliser la Coupe Tapis avec les deux lames en extension).
2. Enlever la vis.
3. Tenir les deux lames ensemble et les insérer dans la fente en dessous de la coupe tapis.
4. Replacer la vis et visser entre les fentes et dans l'écrou.

B. AJUSTEMENT DE LA PROFOUNDÉ DE COUPE.

1. Pour régler la profondeur de coupe, desserrer la vis et glisser une lame vers le bas.
2. La coupe tapis est munie d'un indicateur de profondeur indiquant des réglages 1/16 de pouce. Le réglage devrait être plus profond que l'épaisseur du tapis.
3. Serrer la vis afin de verrouiller la lame en position.

C. DIRECTIVES POUR CISEAU POUR TAPIS À ENDOS COUSSINÉ.

1. COUPER DANS LA TRAME.

- a. Desserrer la vis afin d'ajuster la lame.
- b. Glisser la lame de droite ou de gauche à la profondeur voulue. (Utiliser la lame plus près des fibres du côté gauche du tapis).
- c. Utiliser le bec de la coupe tapis pour glisser entre les rangées de fibre.

2. COUPER LE TAPIS À L'AIDE D'UNE RÈGLE POUR TAPIS.

- a. Desserrer la vis afin d'ajuster la lame.
- b. Glisser une lame à la profondeur voulue. Utiliser la lame plus près du bout de tapis qui sera utilisé pour le joint.
- c. Tirer une ligne de craie.
- d. Placer la règle pour tapis sur ligne de craie et afin de l'utiliser comme guide pour couper le tapis.

3. TRACER ET COUPER

- a. Couper le premier bout de tapis tel qu'indiqué dans la partie 2.
- b. Chevaucher le morceau couper de 1 pouce par-dessus le deuxième morceau à couper.
- c. Utiliser le morceau couper comme guide afin de couper le deuxième morceau.

INSTRUCCIONES PARA 10-146-3 CORTADOR PARA EL ACOLCHADO AL RESPALDO

A. COLOCANDO LA CUCHILLA

1. Este cortador esta equipado par uso con dos cuchillas, esto permite on corta mas cercano al derecho o izquierdo eje de la alfombra . La cuchilla en el lado derecho corta mas cerca a la fila de el tejido de la alfombra en la derecha de el cortador,etc. (No ocupe el cortador con ambas cuchillas extendidas.)
2. Remueva el tornillo.
3. Aguante las dos cuchillas juntas e introduzcalas hacia el injerto en la parte de abajo de el cortador.
4. Coloque el tornillo aguantador atraves de las dos cuchillas hacia la tuerca.

B. AJUSTANDO LA PROFUNDIDA DE CORTE DE LA CUCHILLA.

1. La profundida de corte de la cuchilla puede ser ajustada aflojando el tornillo y deslizando la cuchilla hacia abajo.
2. Hay marcas indicadoras de profundidad de la orilla de la cuchilla, marcando en incrementos de 1/16". La profundidad de la cuchilla debe de ser un poquito mas grande que la de la alfombra cual sera cortada.
3. Apriete el tornillo para dejar la cuchilla en posición.

C. USANDO EL CORTADOR PARA EL ACOLCHADO AL RESPALDO.

1. CORTANDO ALFOMBRAS ENTRE FILAS.

- a. Afloje el tornillo para ajustar la cuchilla.
- b. Deslice la cuchilla de la izquierda o derecha a la profundidad deseada. Use la cuchilla mas cercana a la fila la cual será dejada en la alfombra.
- c. Use la nariz del cortador como guia entre las filas de la alfombra.

2. CORTANDO ALFOMBRA USANDO UN EJE RECTO.

- a. Afloje el tornillo para ajustar la cuchilla.
- b. Corra la cuchilla a la profundidad deseada (use la cuchilla mas cercana a la parte que sera unida.)
- c. Corra una linea de tiza a lo largo del eje de la alfombra.
- d. Coloque un eje recto a lo largo de la linea de tiza , úselo como guia para el cortador.

3. SIGA EL CORTE.

- a. Corte la primera pieza de la alfombra como se describe arriba.
- b. Corte el primer lado de la unión entre las filas. Coloque la segunda pieza aproximadamente 1 pulgada encima de la primera pieza.
- c. Use la parte cortada de la alfombra como una guia o marca. corte la segunda pieza con este metodo.