



SoundBarricade INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PREPARATION DU SOL

Le sous-plancher doit être de niveau, propre et sec, sans clous ou agrafes saillants. Le taux d'émission d'humidité du sous-plancher de béton ne doit pas dépasser 3 lb. 1 000 pieds carrés / 24 heures conformément à la norme ASTM F1869. Si les émissions d'humidité dépassent ce niveau, une barrière d'humidité supplémentaire peut être nécessaire.

ACCLIMATER LA SOUS-COUCHE POUR UN MINIMUM DE 24 HEURES AVANT L'INSTALLATION.
L'HUMIDITÉ RELATIVE NE DOIT PAS DÉPASSER 65%.

INSTALLATION FLOTTANTE

1. Rouler la membrane de sous-couche vers le haut et parallèlement au mur, dans la direction opposée du revêtement de sol à installer.
2. Découper la sous-couche pour qu'elle s'adapte au sous-plancher, en laissant un espace de " " à chaque mur.
3. Dérouler la section suivante de la sous-couche de la même manière en s'assurant que les joints sont bout à bout mais ne se chevauchent pas, puis sceller les joints à l'aide d'un ruban adhésif agressif de 2" de largeur.
4. Installer le revêtement de sol selon les directives du fabricant.

INSTALLATION CLOUÉE

1. Rouler la membrane de sous-couche vers le haut et parallèlement au mur dans la direction opposée du revêtement de sol à installer.
2. Découper la sous-couche pour qu'elle s'adapte au sous-plancher, en laissant un espace de " " à chaque mur.
3. Dérouler la section suivante de la sous-couche de la même manière en s'assurant que les joints sont bout à bout mais ne se chevauchent pas, puis sceller les joints à l'aide d'un ruban adhésif agressif de 2" de largeur.
4. Installer le revêtement de sol selon les directives du fabricant.

VEILLER À AJUSTER LA PRESSION D'AIR LORS DE L'UTILISATION D'UN PISTOLET À CLOUS DE FAÇON À CE QUE LE CLOU OU L'AGRAFE SOIT FERMEMENT FIXE, SANS TOUTEFOIS COMPRESSER COMPLÈTEMENT LA SOUS-COUCHE.

INSTALLATION DOUBLE ENCOLLAGE

Sous-couche sur sous-plancher

Il est recommandé d'utiliser des adhésifs de qualité supérieure. Les adhésifs appropriés peuvent être obtenus auprès d'un large éventail de fabricants. Avant l'installation, communiquez avec le fabricant de l'adhésif pour vérifier la compatibilité ou consultez la liste des adhésifs approuvés disponible sur le site www.robertsconsolidated.com

Veiller à suivre les recommandations du fabricant de l'adhésif en ce qui concerne la taille de la truelle, les directives du site et les instructions d'installation.

1. Rouler la membrane de sous-couche vers le haut et parallèlement au mur dans la direction opposée du revêtement de sol à installer.

2. Decouper la sous-couche pour qu'elle s'adapte au sous-plancher, en laissant un espace de "1/2" à chaque mur.
3. Dérouler la section suivante de la sous-couche de la même manière en s'assurant que les joints sont bout à bout mais ne se chevauchent pas.
4. Commencer à appliquer l'adhésif sur le sous-plancher en retirant le morceau de la sous-couche. Veiller à utiliser la taille de truelle recommandée par le fabricant de l'adhésif. Laisser l'adhésif devenir collant avant de poser la sous-couche (**NE PAS MOILLER LA SOUS-COUCHE**) et veiller à ne pas retenir les bulles.
5. Rouler la sous-couche avec un rouleau de 35 lb. dans les deux directions pour assurer une bonne adhérence.
6. Répéter les étapes 3 et 4 pour le reste de l'installation.
7. Allouer le temps de séchage recommandé avant de marcher ou de poser des objets sur la sous-couche installée.
8. Poser le revêtement de sol selon les instructions du fabricant. **Remarque: Avant de poser des carreaux ou des planches de vinyle, veiller à ce que l'adhésif devienne collant au toucher avant de poser le revêtement de sol sur la sous-couche. NE PAS MOILLER LES PRODUITS DE REVETEMENT DE SOL AU-DESSUS DE LA SOUS-COUCHE.**

NE PAS MOILLER LES PRODUITS DE REVETEMENT DE SOL AU-DESSUS DE LA SOUS-COUCHE. NOTER QUE LA SOUS-COUCHE N'EST PAS CONÇUE POUR COMPENSER LES MOUVEMENTS DES MATÉRIAUX DU REVETEMENT DE SOL OU LES CHANGEMENTS DE LARGEUR OU DE LONGUEUR DUS AUX FLUCTUATIONS DE TEMPÉRATURE EN DEHORS DE LA PLAGE ACCEPTABLE SPÉCIFIÉE DES FABRICANTS DE REVETEMENTS DE SOL. TOUTE RÉCLAMATION RESULTANT DE LA DÉFORMATION, DU BOMBAGE, DU PLAFONNEMENT, DU GAUCHISSEMENT OU DE TOUTE AUTRE DÉFORMATION DES PLANCHES OU DES CARREAUX DE PLANCHER NE SERA PAS APPROUVÉE OU ACCEPTÉE PAR KRAUS.

NE PAS MOILLER LES MATÉRIAUX DE SOUS-COUCHE OU DE REVETEMENT DE SOL DANS L'ADHÉSIF. VEILLER À CE QUE L'ADHÉSIF RÉAGISSE BIEN ET DEVIENNE COLLANT AU TOUCHER AVANT L'APPLICATION POUR ÉVITER DES DÉFAILLANCES TELLES QUE DES SÉPARATIONS DE PLANCHES OU DE CARREAUX, DES BOMBEMENTS, DES SCARIFICATIONS OU AUTRES.

SEULES DES ADHÉSIFS APPROUVÉS ET TESTÉS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS.

Adhésifs approuvés pour: Carreaux et planches de vinyle de luxe tels que ROBERTS 6300, 7000 et 7350.