

Palette

QUICK-REPAIR PUTTY


CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN



1 La surface doit être propre et exempte de débris.



2 Identifiez la couleur qui correspond le mieux à votre réparation. Utilisez-le seul ou mélangez les couleurs pour obtenir une parfaite harmonie avec le revêtement de sol.



3 Malaxez soigneusement le tube pendant au moins 20 secondes avant utilisation.



4 Coupez la pointe à la taille souhaitée et appliquez le mastic de manière uniforme.



5 Utilisez un couteau à mastic pour répartir le produit dans les vides, les éraflures et les rayures.



6 Essuyez l'excès de produit à l'aide d'un chiffon humide.

Ne laissez pas sécher l'excédent de mastic sur le sol environnant.



7 Séchage en 30 minutes.

Scannez ici pour
INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES



Gris
PC7728

Gris Clair
PC7733

Marron Foncé
PC7732

Marron
PC7725

Beige
PC7730

Bois Pâle
PC7726

Greige
PC7740

Naturel
PC7741

Noir
PC7743

Blanc
PC7742